



## Ascom 9d24 EX Messenger & Protector Til krævende miljøer

Mange brancher, for eksempel dem der producerer medicinalvarer eller petrokemiske produkter, har meget strenge regler, der er bestemmende for hvilke typer værktøj og udstyr, der må anvendes. Samtidig har de præcis de samme behov for effektiv og pålidelig telefoni, mobile beskeder samt håndtering af alarmer som andre virksomheder.

Avanceret teknologi i Ascom 9d24 EX Messenger og Protector kombinerer mobile beskeder og alsidig telefoni, der altid sørger for, at man holdes informeret, når man er på farten, selv mens man taler i telefonen.

### For ekstra personlig sikkerhed

EX Protector kan desuden sende og modtage personlige alarmer, hvilket er en uvurderlig sikkerhedsfunktion for dem, der arbejder alene på anlæg, hvor der kan opstå farlige situationer. Takket være de indbyggede alarmer tager det kun få øjeblikke at få assistance. Som standard indgår der alarmer for "No-movement"/"Mandown" samt lokalitionsbestemmelse.

### Kompromisløse funktioner

EX Messenger og Protector indeholder grafiske display, der kan vise op til 6x20 bogstaver og tegn. Det gør det let og sikkert at få adgang til alle væsentlige informationer – især ved læsning af lange beskeder. Ud-

og indgående opkald samt ubesvarede opkald registreres på en fælles opkaldsliste. Beskeder der er modtaget, registreres på en særskilt beskedliste.

### Understøttet og kompatibelt

Begge versioner er supporteret af applikationer for kommunikation f.eks. e-mail, webbrowser og industrielle kommunikations standarder. Som alle systemer fra Ascom er EX Messenger og Protector helt kompatible med tidligere versioner og med andre åbne systemer.

Alt dette samt det faktum, at de begge er ATEX godkendte til støv og gas, bevirker at Ascom 9d24 EX Messenger og Protector er ideelle til brug, i explosionsfarlige miljøer.

## Funtioner & fordele

### Indbygget sikkerhed

Kan anvendes, i explosionsfarligt miljø.  
ATEX godkendt til gas og støv

### Indbygget alarm (kun i Protector)

En stor alarmknap til nødkald er placeret på toppen af den trådløse telefon, for let tilgængelighed

### Automatiske alarmer (kun i Protector)

Der er mulighed for tilvalg af "man-down" alarm og "no-movement" alarm

I tilfældet af en alarm kan enhver medarbejder lokaliseres ved hjælp af den valgfri lokationsbestemmelses funktion

### Mobile beskeder og tale samtidig

Da tale og mobile beskeder fungerer uafhængigt af hinanden, er man altid online for at modtage beskeder med høj prioritet

### Beskedliste

Hukommelse (FIFO/First-In-First-Out) til 20 beskeder eller op til 20.000 karakterer

### Støv-, fugt- og stødsikker

De trådløse telefoner er støv- og vand-afvisende i henhold til IP64 og de er konstrueret til at modstå stød i henhold til IEC 68-2-32 (tabes tolv gange på et betongulv fra 1 meters højde)

### Håndfri betjening

En separat højttaler muliggør håndfri betjening, og den trådløse telefon kan endda benyttes til konference opkald. Når den trådløsetelefon er placeret i laderen, fungerer den perfekt som en bordtelefon

### Stort grafisk display

Op til seks tekstlinier, med hver 20 karakterer kan vises samtidigt på det baggrundsbelyste display

### Intuitiv betjening

En central navigationsknap gør det nemt at orientere sig i menuerne.

Individuelle soft- og hotkeys sikrer let adgang til de mest benyttede funktioner

### Vibrator til lydløse opkald

En indbygget vibrator sikrer, at de lydløse opkald bliver "hørt"

### Opkaldsliste/lokal telefonbog

Let adgang til de sidste 20 opkald og hukommelse til 100 kontakter i den lokale telefonbog

### SIM kort identifikation

Hver bruger har et SIM kort, der indeholder den trådløse telefons ID og alle personlige indstillinger såsom profiler og softkey funktioner. Det er nemt at flytte SIM kortet fra ét håndsæt til et andet, når dette er påkrævet

### Tyverisikring

Den trådløse telefon kan indstilles til udelukkende at fungere i et specifikt system

### Adgang til central telefonbog

Som tilvalg tilbydes muligheden for direkte adgang til virksomhedens centrale telefonbog

### Tilbehør/optioner

Sikkerhedssnor

Clips

Bordoplader

Ladereol

Læder etui

EX-godkendt adapter til Peltor-høretelefon

Batteriadapter

Ekstra ATEX batteri

Specialværktøj til åbning af ATEX batteridæksel

Enkelte funktioner er systemafhængige og kan kræve ekstra udstyr

9d24 EX Protector



9d24 EX Messenger

### Ascom Danmark A/S

Tåstrup afd.  
Roskildevej 342C  
DK-2630 Tåstrup  
T +45 70 20 38 83  
F +45 70 20 38 82

Silkeborg afd.  
Ørstedsvej 9  
DK-8600 Silkeborg  
T +45 70 20 38 83  
F +45 70 20 38 82

info@ascom.dk  
www.ascom.dk

ascom