



Ascom 9d24 Messenger

Holder dig orienteret – hvor som helst

I 9d24 Messenger har vi indbygget alle de funktioner du har behov for i en trådløs telefon. Et højteknologisk kommunikationsværktøj i en robust indpakning og perfekt til enhver arbejdsplads. Et hårdt arbejdsmiljø vil ikke gå ud over 9d24s ydeevne - Messenger er udstyret med et ridsefast tastatur og kan modstå snavs, vand samt at blive tabt på gulvet.

Altid online

9d24 Messenger kombinerer avanceret mobile beskeder med alsidig telefoni. Den sikrer let og pålidelig adgang til vigtig information fra for eksempel bygningstekniske alarmer, produktionslinier, medicotekniske alarmer, Internet og Intranet såvel som kommunikation med andre brugere. Den sikrer, at du altid er online og tilgængelig. 9d24 Messenger er en del af Ascoms 9d systemer, der fuldt ud integrerer telefoni og mobile beskeder med eksisterende Ascom anlæg eller andre åbne systemer.

Ét håndsæt til alle formål

Messenger er designet til at organisere og forenkle din arbejdsdag. Den er ekstrem slidstærk og holdbar, vandafvisende, let at betjene og har et stort letlæseligt baggrundsbelyst display for optimal læsbarhed. Derudover har den højttalere til håndfri betjening samt en vibrator til lydløs opkald.

Et bedre valg

Messenger er det optimale valg til arbejdspladser hvor medarbejderne konstant er i bevægelse og har brug for at komme i kontakt med en kollega med blot ét tryk på en knap – for eksempel på fabrikker, hoteller og hospitaler. Messengers lithium ion batteri holder længere end tidligere og komplementeres af en batteri reel lader.



9d24 Messenger
– online til hver en tid



9d24 Messenger fås også i en Medic version
– specielt designet til sundhedssektoren

Funktioner & fordele

Mobile beskeder og tale samtidigt

Da tale og mobile beskeder fungerer uafhængigt af hinanden, er man altid online for at modtage beskeder med høj prioritet

Beskedliste

Hukommelse (FIFO/First-In-First-Out) til 20 beskeder eller op til 20.000 karakterer

Støv-, fugt- og stødsikker

De trådløse telefoner er støv- og vandafvisende i henhold til IP64 og de er konstrueret til at modstå stød i henhold til IEC 68-2-32 (tabes tolv gange på et betongulv fra 1 meters højde)

Håndfri betjening

En separat højttaler muliggør håndfri betjening og den trådløse telefon kan endda benyttes til konference opkald. Når den trådløse telefon er placeret i laderen, fungerer den perfekt som en bordtelefon

Stort grafisk display

Op til seks tekstlinier med hver 20 karakterer kan vises samtidigt på det baggrundsbelyste display

Intuitiv betjening

En central navigationsknap gør det nemt at orientere sig i menuerne. Individuelle soft- og hotkeys sikrer let adgang til de mest benyttede funktioner

Oplyste knapper

Det alfanumeriske tastatur er baggrundsbelyst for at gøre det lettere at betjene den trådløse telefon i omgivelser med dårlig belysning

Vibrator til lydløse opkald

En indbygget vibrator sikrer, at de lydløse opkald bliver "hørt"

Opkaldsliste/lokal telefonbog

Let adgang til de sidste 20 opkald og hukommelse til 100 kontakter i den lokale telefonbog

SIM kort identifikation

Hver bruger har et SIM kort, der indeholder den trådløse telefons ID og alle personlige indstillinger såsom profiler og softkey funktioner. Det er nemt at flytte SIM kortet fra ét håndsæt til et andet, når dette er påkrævet

Tyverisikring

Den trådløse telefon kan indstilles til udelukkende at fungere i et specifikt system

Adgang til central telefonbog

Som tilvalg/ tilbydes muligheden for direkte adgang til virksomhedens centrale telefonbog

Tilbehør/optioner:

Medic version

Hovedsæt med mikrofon på stang eller kabel

Hovedsæt med indbygget høreværn

Sikkerhedssnor

Clips

Bordlader

Ladereol

Læder etui

Enkelte funktioner er systemafhængige og kan kræve ekstra udstyr

Ascom Danmark A/S

Tåstrup afd.
Roskildevej 342C
DK-2630 Tåstrup
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

Silkeborg afd.
Ørstedsvej 9
DK-8600 Silkeborg
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

info@ascom.dk
www.ascom.dk

ascom