



## Ascom 9d24 Protector

### For sikkerhed og beskyttelse

9d24 Protector er en ekstrem robust trådløs telefon, som er specielt designet til arbejdspladser med krav om et højt sikkerhedsniveau. Blandt de specielle funktioner er en indbygget personlig alarm med tilvalg af "man-down" og "no-movement" alarm. Et hårdt arbejdsmiljø vil ikke gå ud over 9d24s ydeevne – Protector er udstyret med et ridse fast tastatur og kan modstå snavs, vand samt at blive tabt på gulvet.

#### Altid online

9d24 Protector tilbyder en 3-i-1 løsning mht personlig alarm funktioner, avancerede mobile beskeder og fleksibel/alsidig telefoni. Den sikrer let og pålidelig adgang til vigtig information fra for eksempel maskiner, bygningstekniske alarmsystemer, alarmer, Internet og Intranet såvel som kommunikation med andre brugere. 9d24 Protector er en del af Ascoms 9d systemer, der fuldt ud integrerer personlig sikkerhed, telefoni samt mobile beskeder. Desuden er den let at integrere med eksisterende Ascom anlæg eller andre åbne systemer.

#### Hårdfør og brugervenlig

Protector er slidstærk og holdbar, vandafvisende og let at betjene. Den har et stort letlæseligt baggrundsbelyst display for optimal læsbarhed, højttalere til håndfri betjening samt en vibrator til lydløst opkald.

#### Et bedre valg

Protector er det ideelle valg til arbejdsmiljøer hvor maksimal sikkerhed og tilgængelighed er påkrævet, som for eksempel i fængsler, på fabrikker og hospitaler. Med en indbygget alarm er hjælpen altid tæt på. Yderligere funktioner inkluderer "no-movement/man-down" alarmer, træk-snorsalarm samt lokations bestemmelse. Telefonen er din sikkerhed og beskyttelse – ikke længere væk end et tryk på en knap. Protectors lithium ion batteri holder længere end tidligere og komplementeres af en batteri reel lader.



9d24 Protector – sikkerheden er lige ved hånden



9d24 Protector fås også i en Medic version – specielt designet til sundhedssektoren

## Funktioner & fordele

### Indbygget alarm

En stor alarmknap til nødkald er placeret på toppen af den trådløse telefon for let tilgængelighed

### Automatiske alarmer

Der er mulighed for tilvalg af "man-down" alarm og "no-movement" alarm. I tilfældet af en alarm kan enhver medarbejder lokaliseres ved hjælp af den valgfri lokationsbestemmelses funktion

### Mobile beskeder og tale samtidigt

Da tale og mobile beskeder fungerer uafhængigt af hinanden, er man altid online for at modtage beskeder med høj prioritet

### Beskedliste

Hukommelse (FIFO/First-In-First-Out) til 20 beskeder eller op til 20.000 karakterer

### Støv-, fugt- og stødsikker

De trådløse telefoner er støv- og vandafvisende i henhold til IP64 og konstrueret til at modstå stød i henhold til IEC 68-2-32 (tabes tolv gange på et betongulv fra 1 meters højde)

### Håndfri betjening

En separat højttaler muliggør håndfri betjening og den trådløse telefon kan endda benyttes til konference opkald. Når den trådløse telefon er placeret i laderen, fungerer den perfekt som en bordtelefon

### Stort grafisk display

Op til seks tekstlinier med hver 20 karakterer kan vises samtidigt på det baggrundsbelyste display

### Intuitiv betjening

En central navigationsknap gør det nemt at orientere sig i menuerne. Individuelle soft- og hotkeys sikrer let adgang til de mest benyttede funktioner

### Oplyste knapper

Det alfanumeriske tastatur er baggrundsbelyst for at gøre det lettere at betjene den trådløse telefon i omgivelser med dårlig belysning

### Vibrator til lydløse opkald

En indbygget vibrator sikrer, at de lydløse opkald bliver "hørt"

### Opkaldsliste/lokal telefonbog

Let adgang til de sidste 20 opkald og hukommelse til 100 kontakter i den lokale telefonbog

### SIM kort identifikation

Hver bruger har et SIM kort, der indeholder den trådløse telefons ID og alle personlige indstillinger såsom profiler og softkey funktioner. Det er nemt at flytte SIM kortet fra ét håndsat til et andet, når dette er påkrævet

### Tyverisikring

Den trådløse telefon kan indstilles til udelukkende at fungere i et specifikt system

### Adgang til central telefonbog

Som tilvalg tilbydes muligheden for direkte adgang til virksomhedens centrale telefonbog

### Tilbehør/optioner:

Medic version

Hovedsæt med mikrofon på stang eller kabel

Hovedsæt med indbygget høreværn

Sikkerhedssnor

Clips

Bordlader

Ladereol

Læder etui

Enkelte funktioner er systemafhængige og kan kræve ekstra udstyr

### Ascom Danmark A/S

Tåstrup afd.  
Roskildevej 342C  
DK-2630 Tåstrup  
T +45 70 20 38 83  
F +45 70 20 38 82

Silkeborg afd.  
Ørstedsvej 9  
DK-8600 Silkeborg  
T +45 70 20 38 83  
F +45 70 20 38 82

info@ascom.dk  
www.ascom.dk