



Ascom a51

For sikker, diskret og smart alarmering

Ascom a51 er en robust, smart og brugervenlig alarmsender designet til arbejdspladser, hvor et højt sikkerhedsniveau er nødvendigt. Denne lette alarmsender, der passer lige i lommen, sender ikke kun alarmer manuelt, men vil også sende en automatisk alarm, hvis det af forskellige årsager ikke skulle være muligt for dig.

To alarmknapper

Der er to alarmknapper, en for soft alarmer og en til mere kritiske situationer. Hver knap har en række funktioner, der kan programmeres således, at man kan sikre at den rigtige alarm bliver sendt til de rigtige mennesker – uden forvirring. Da knapperne er placeret på fronten, vil man ikke have problemer med at aktivere dem. Udover at mindske driftsomkostninger, forhindrer en indbygget antenne genstande i at hænge fast, hvilket nedsætter risikoen for beskadigelse.

Ekstra sikkerhed

For at yde ekstra sikkerhed er der en træk-snor som aktiverer den kritiske alarm, når den frakobles senderen, for eksempel hvis den ved vold eller magt fravrister brugeren. "Man-down"-alarmer aktiveres automatisk i forhold til de værdier man på forhånd har defineret som gældende vedrørende senderens position, vinkel samt tidsinterval. "No-movement"-alarmer bliver afsendt, såfremt der ikke er tegn på liv fra brugeren inden for en forhåndsdefineret tidsramme.

For at undgå falske alarmer vil en advarselstone lyde, før de automatiske alarmer afsendes. Denne funktion er mulig i alle versioner og tillader brugeren at annullere alarmerne, hvis det er nødvendigt.

Holder styr på brugeren

Ascom a51 indeholder en valgfri lokaliseringsfunktion, der sikrer hurtig assistance. Lige så snart alarmeren er afsendt sendes lokaliseringskoder og anden vigtig information samtidigt. Dette sikrer, at man orienteres om lokaliseringen af på den pågældende person, der bærer senderen, med meget stor præcision.

Smart design

Ascom a51 tilbyder en række smarte, brugervenlige egenskaber, inklusiv genopladelige batterier samt navne mærkat for nemt at kunne identificere sin egen alarmsender. Sidstnævnte er især vigtigt, da hver enhed har sit eget SIM-kort, hvilket betyder, at hvis du bærer en kollegas alarmsender, så har du også dennes personlige indstillinger. Ascom A51 er tilgængelig i to farver.

Egenskaber

Slank, let design

Ascom a51 er lille og nem at have på sig – vejer kun 92gr

To alarmknapper

Det er muligt, at programmere hver knap med forskellige funktioner, som sikrer at den rigtige alarm bliver sent og man undgår dermed forvirring

Knapper placeret på forsiden

Knapperne på fronten giver nem adgang til tryk og giver hermed brugeren en større følelse af sikkerhed

Bipper/vibrator/LED

Via bip/vibrator/LED ved brugeren at alarmen er blevet afsendt, hvilket giver en større tryghed

Lokation

Det er muligt at lokalisere meget præcist, hvilket giver hurtigere hjælp ved en alarm

IR og LF i samme enhed

Ascom a51 kan benyttes såvel indendørs som udendørs, hvilket giver en mere fleksible brug af enheden

Træksnor

En alarm afsendes hvis enheden med vold fravistes brugeren. Denne egenskab giver større sikkerhed i en kritisk situation

Man-down

En alarm afsendes, såfremt en bruger falder om, hvilket også er medvirkende til at brugeren føler en større personlig sikkerhed

No-movement

En alarm afsendes, såfremt der ikke er tegn på bevægelse hos brugeren

Forvarsling

Et vibrerende blink og et bip signal lyder før man-down og no-movement alarmer afsendes, hvilket giver brugeren mulighed for at afbryde eventuelle falske alarmer. Dette mindsker fejl alarmer og spildtid

Akustisk lokations signal

Gør det let at lokalisere en kollega i fare eller i nød, hvilket øger trygheden ved brug

Navne-mærkat for personlig identifikation

Der er let for en bruger at finde deres egen enhed, hvilket igen sparer tid og reducerer stressniveauet

Indbygget antenne

Man undgår at genstande hænger fast i antennen og knækkes og nedsætter dermed risikoen for beskadigelse. Dette højner også sikkerheden for at alarmer kan modtages over "alt"

Genopladelige batterier

Der er ikke behov for at skifte batteriet, hvilket giver lavere driftsomkostninger

Opladnings muligheder

Enkeltlader

Racklader

Robust design

Ascom a51 er designet specifikt til at modstå hårdhændet behandling og regn, hvilket medfører færre skader og dermed lavere serviceomkostninger

SIM kort

Det er nemt at skifte til en anden enhed, hvilket giver en bedre udnyttelse af enhederne

Tilbehør

Sikkerhedssnor

Læderetui



Steel grey



Ice blue

Ascom Danmark A/S

Tåstrup afd.
Roskildevej 342C
DK-2630 Tåstrup
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

Silkeborg afd.
Ørstedvej 9
DK-8600 Silkeborg
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

info@ascom.dk
www.ascom.dk