

[PRODUKTBLAD]

Produkt: Ascom a71

En kompakt og robust 2-vejs enhed til alarm- og beskedhåndtering



ASCOM a71 DESIGNET TIL AT HJÆLPE OG BESKYTTE MENNESKER, DER ER UDSAT FOR TRUENDE SITUATIONER PÅ DERES ARBEJDE

Ascom a71 fås med to forskellige alarminstillinger. Standardmodellen har alarmknap og træksnorsalarm.

Hjælpen er kun et enkelt tryk væk

Du kan forprogrammere alarmfunktionerne i a71 således, at den rigtige alarm sendes til de rette personer – uden forvirring. I en nødsituation skal du blot trykke på alarmknappen. Og hvis enheden tages fra dig med magt, sendes der automatisk en alarm. Din position angives med ekstrem nøjagtighed hos modtagerne, og der sendes straks hjælp.

Pålidelig afsendelse af meddelelser

Beskeder vises i almindelig tekst på et stort baggrundsbelyst LCD-display, så det også kan aflæses, når det er mørkt. Det er muligt at bekræfte en besked således, at du ved om din besked er modtaget. Er du uden for rækkevidde, underretter systemet den person, der søger dig om, at du er fraværende. Så snart din alarmsender sættes i opladeren, får systemet også besked om, at du er fraværende.

Prioriterede beskeder

Beskeder med høj prioritet kan programmeres, så de kommer forrest i "beskedkøen" og derved "overstyrer" igangværende beskeder. Derved kan du være sikker på, at vigtige beskeder når rette modtager omgående.

Beskeder fra teknisk udstyr til personale

Begge Ascom a71-modeller kan programmeres til at modtage vigtige informationer fra f.eks. maskiner, bygningsautomatik, alarmsystemer samt Internet- og intranetafsendelser. Derudover er der mulighed for at bekræfte modtagelsen af en besked.

[PRODUKTBLAD: ASCOM a71]

Funktioner	
Alarmknap på front	Let tilgængelig alarmknap sikrer hurtig alarmering i truende situationer
LCD-display	Stort, baggrundsbelyst display med justérbar tekststørrelse
Lokationsbestemmelse	Det er muligt at lokalisere meget præcist, hvilket giver hurtigere hjælp ved en alarm
Træksnorsalarm	En alarm afsendes hvis enheden med vold fravristes brugeren
Man-down/No-movement-alarm	I tilfælde af en alarm kan en kollega hurtigt lokaliseres og kommer til undsætning
Forvarsling	Et signal lyder før man-down og no-movement alarmer afsendes, som giver brugeren mulighed for at afbryde eventuelle falske alarmer
Fraværsindikation	Når enheden anbringes i opladeren underrettes systemet om, at du er fraværende
Gruppebesked	Den samme besked kan sendes til en gruppe personer samtidig, hvilket sparer tid.
Fjernbetjening	Gør det muligt for brugeren at udføre handlinger som f.eks. at åbne en dør fra en vis afstand
Soft-keys	3 programmérbare taster, hvor genveje kan oprettes til hyppigt anvendte funktioner
Bipper/vibrator/LED	Forskellige muligheder for at notificere, at en besked er modtaget
SIM-kort	Hver enkelt bruger har et SIM-kort, hvor alle personlige indstillinger, herunder profiler og soft-key-funktioner, er gemt. Kortet overføres let fra én enhed til en anden
Robust design	Modstandsdygtig over for vand (IP64), støv, snavs og elektrostatiske udladninger – og stødsikker
Opladefunktioner	Racklader til 6 enheder Enkeltlader Genopladelige batterier
Menuer på flere sprog	Vælg mellem 11 sprog



Steel grey

Ice blue

Tilbehør

- Læderetui

Man-down/No-movement-alarm med forvarsling

Der sendes automatisk en alarm, hvis brugeren ligger ned eller ikke bevæger sig i et på forhånd defineret tidsinterval. Blink, vibration eller biplyd aktiveres, før alarmer afsendes, for det tilfælde at alarmer er udløst ved et uheld, hvorved falske alarmer elimineres.

IR & LF lokationsbestemmelse i samme enhed

Via IR og LF lokationsbestemmelse sikres optimal dækning såvel inden- som udendørs med høj sikkerhed til følge. Vælg det lokationssystem, der passer bedst til dit miljø.

Bekvem og smart

En af de vigtigste egenskaber ved Ascom a71 er størrelsen. Alarmsenderen er lige præcis stor nok til at vise beskederne tydeligt, og lille nok til at være let at bære. Takket være en indbygget antenne behøver brugerne ikke at bekymre sig om, at den kommer til at sidde fast i tøj. Hvis alarmsenderen alligevel sætter sig fast, udløses en sikkerhedsklips, så Ascom a71 ikke beskadiges. Den fås i to farver – særdeles brugbart, hvis du f.eks. ønsker at kunne kende forskel på forskellige brugere. Alarmsenderen er også udstyret med en ID-mærkat for hurtig identifikation.

Eksplodingsfarligt miljø

Ascom a71 fås også i en ATEX-version – godkendt til brug i miljøer med eksplosionsfare.

Ascom Danmark A/S

Roskildevej 342C
DK-2630 Tåstrup
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

Ørstedsvvej 9
DK-8600 Silkeborg
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

info@ascom.dk
www.ascom.dk