

[PRODUKTBLAD]

Produkt: Ascom i75®

Ascom i75® er telefonen, der tilbyder en perfekt kombination af trådløs telefoni, alarmhåndtering og messaging.



ASCOM i75® DEN MEST ROBUSTE VoWiFi TELEFON

Med en ny standard i fleksibilitet & robust elegance tilgodeser denne kompakte, lette og brugervenlige VoWiFi telefon ikke alene krav og ønsker fra sundhedssektoren og industrien, men er også ideel til ethvert kontormiljø.

Designet til hård brug

Stødsikkert og ESD-beskyttet (statisk elektricitet), er Ascom i75 specielt designet til brug og håndtering i hårdt miljø.

Beskeden når altid frem

Ascom i75 telefonen rummer naturligvis muligheden for at sende og modtage beskeder, som du måtte ønske det. Det er bygget til at understøtte Interactive Messaging, og er unikt udstyret til således at kunne kommunikere med en række særdeles omfattende systemer, inklusive bygnings-, hospitals- og produktionssystemer.

Med i75 i hånden, kan du således fjernbetjene en specifik maskine, åbne en dør, eller du kan vælge at tilslutte den til en opgavedatabase, der kan give dig og dine kolleger en oversigt – direkte fra telefonen – over alle de opgaver, der skal løses.

Virtuelt SIM kort – uvirkelige fordele

Har du mistet din i75? – ikke noget problem! Takket være virtuelt SIM-kort funktionen er du oppe og køre igen med en ny telefon indenfor meget kort tid. Du skal blot følge en simpel procedure for at overføre dine egne indstillinger for volumen, menuer, lokal telefonbog, alarmindstillinger etc., fra en central server. Ydermere har du flere forskellige muligheder i forbindelse med opladning, herunder bordlader, ladereol for både telefoner og ekstra batterier, der sikrer at din telefon altid fungerer. Ideelt i forhold til at spare tid og opretholde produktiviteten.

Funktioner og fordele	
Virtuelt SIM kort	Personlige indstillinger er lagret på en central server
Delt telefon	Ideel til brug for flere personer. Simpelt login sikrer at alle får deres personlige indstillinger
Vibrator til lydløse opkald	Diskret notificering i forbindelse med ind-kommende kald
Håndfri betjening	Giver dig mulighed for konferencekald på stedet, uden brug af konferencetelefon
Hot keys og Soft keys	Programmerbare for nem adgang til de mest anvendte funktioner
Kald- og beskedliste	Effektivt overblik over alle beskeder og kald. Op til 20 beskeder eller 20.000 karakterer
Flersproget support	Flere sprog kan anvendes i samme system for individuelle behov
Skalérbart brugerinterface	Tilpasses let individuelle behov
Indbygget alarm	En stor alarmknap til nødkald er placeret på toppen af telefonen for let tilgængelighed
Automatiske alarmer	Mulighed for tilvalg af "man-down" og "no-movement" alarm
Tekstbeskeder modtages altid	Ved viderestilling vil alle talebeskeder viderestilles imens alle tekstbeskeder altid vil modtages
Lydløs-funtion	Lydløse ringesignaler og mulighed for deaktivering af mikrofon under samtale
Central telefonbog	Let adgang til den centrale telefonbog
Lokal telefonbog	Programmerbar individuel telefonbog
Lokation	Angiver præcist brugerens lokation i en nødsituation
Batterier	Mulighed for to batteri-typer med forskellige tale- og standby-tider
Støv- og stødsikkert	Støvafvisende i henhold til IP40 og konstrueret til at modstå stød i henhold til IEC 68-2-32 (tabes 12 gange på et betongulv fra 1,5 meters højde)



Ascom i75
– understøtter såvel SIP som H.323



Ascom i75 fås også i en Medic version, specielt designet til sundhedssektoren

Tilbehør

- Bordlader
- Ladereol
- Ladereol for batterier
- Læderetui
- Standard clips
- Dreje clips
- Headset med mikrofon på stang eller kabel
- Headset med indbygget hørevern
- Sikkerhedssno

Unikke alarmfunktioner

Ascom i75 løser en lang række sikkerhedsproblemer og udfordringer på arbejds-pladsen. Udstyret til at kunne håndtere forskellige typer af person-alarmer, inklusive "man-down" og "no-movement", kan du være helt sikker på, at hjælpen altid er lige ved hånden. Et yderligere sikkerhedselement er selve designet af alarmknappen – synlig og på størrelse med en tommel, kan det udgøre forskellen i forbindelse med en livstruende situation.

Kompatible IP-PBX'er:

- Innovaphone Gatekeepers (version 6 og nyere)
- Cisco Call Manager version 5.0
- Alcatel OXE
- Avaya med SES
- Ericsson MX-ONE
- IP-PBX med Standard SIP eller H.323/H.450

Ascom certificerede WLAN systemer:

- Cisco Systems, Aironet 1000- eller 1200-serien
- Aruba Networks
- Meru Networks



Ascom i75 telefonen er testet kompatibelt med Cisco Compatible Extension, (CCX) version 2. Læs mere på www.ascom.com/ws/products_ws/vowifi_ws.htm

Ascom Danmark A/S

Roskildevej 342C
DK-2630 Tåstrup
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

Ørstedsvej 9
DK-8600 Silkeborg
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

info@ascom.dk
www.ascom.dk