



Ascom OfficeM

Gør effektiviteten mobil

Ved at sikre personalets mobilitet opnås en stærk og vedvarende fordel på markedet. Ud over at kunderne mærker forskellen i at få præcis det de ønsker - med det samme - opnås der også øget produktivitet og tilfredshed hos personalet. Ved at kombinere kraftfuld og pålidelig messaging med telefoni øges mobiliteten og tilgængeligheden. Ascom OfficeM giver derfor personalet mere frihed og kunderne bedre service.

Direkte adgang giver fordele

Ascom OfficeM er en avanceret og elegant trådløs telefon til kontorlignende miljøer. Den sikrer, at man kan få kontakt til medarbejderne, uanset hvor de er, og hvad de laver. Hurtig, pålidelig messaging og høj talekvalitet mindsker responstiden og optimerer brugen af tid og ressourcer. Øjeblikkelige tiltag kan gennemføres - selv når personalet er undervejs. Kunderne vil opleve, at de kommer i kontakt med den rette medarbejder ved første 'forsøg', salgsassisterter kan besvare spørgsmål uden at forlade salgslokalet, og hotelgæster er sikre på at føle glæden ved ud-søgt service. Når dine kunder bliver plejet godt, kan det ses på din forretning!



Fyldt med gode features

Den trådløse telefon er fyldt med egenskaber, der er designet til at skabe tid og omsætning. Og til at gøre livet lettere for brugeren. Derudover sikrer ligheden med mobiltelefoner, at Ascom OfficeM ikke kræver megen oplæring for at komme i brug. Direkte adgang til centralt opdateret telefonbog og anvendelse af den store, individuelle telefonbog sparer tid, penge og - ikke mindst - frustrationer over at håndtere udgåede telefonnumre. Adgang til voice mail ved hjælp af én knap sparer kostbar tid. Håndfri- og højtalerfunktion giver mulighed for at tale i den trådløse telefon og arbejde på samme tid. Og indbyggede ekstrafunktioner, som for eksempel alarmfunktion og lommeregner, er altid lige ved hånden, når der er brug for dem. Ud over at være stopfyldt med gode features, sikrer det elegante design også, at den trådløse telefon ser godt ud!

Når det virkelig gør en forskel

Mobilitet er blevet en kerneværdi i succesfulde virksomheder. Ascom OfficeM baner vejen for større frihed, fleksibilitet og effektivitet. Med et komplet udvalg af trådløse DECT-telefoner gør Ascom virkelig en forskel på arbejdspladser over hele verden.

ascom

Funktioner og fordele

Ascom OfficeM

Sende/modtage beskeder

Omfattende messaging egenskaber. Modtag øjeblikkelige beskeder direkte i lommen og send SMS-beskeder fra én telefon til en anden. Kompatibel med Ascom 9d systemet og andre 9d trådløse telefoner.

Håndfri funktion

Den indbyggede håndfri- og højtalerfunktion giver dig frihed til at tale i telefon og arbejde på samme tid. Høj lyd-kvalitet kan anvendes til både håndfri samtale og konferencekald.

Individuel telefonbog (100 registreringer)

Numre kan tilføjes, slettes og ændres direkte i telefonen eller ved at anvende Cordless Phone Manager (CPM) software. Telefonbogen understøtter Call-by-Name og Quick Call-by-Name for hurtig adgang.

Fælles telefonbog (1000 registreringer)

Lagring af telefonnumre, der anvendes af hele organisationen. Downloads til telefonen ved brug af CPM software. Der foretages en praktisk, samtidig søgning i både fælles og individuel telefonbog.

Adgang til central telefonbog *

Giver brugeren af den trådløse telefon direkte adgang til en fælles database med uanede mængder registreringer. Dermed har alle brugere direkte adgang til de nyeste informationer, så snart de er tilgængelige.

Genkald

Mulighed for genkald af de sidste 20 kaldte, besvarede eller mistede opkald.

Ubesvaret opkald

Det vises i displayet, hvis der har været ubesvarede opkald til den trådløse telefon.

Let adgang til PBX-services - f.eks. voice mail

Et ikon indikerer en endnu ikke afspillet voice mail, som kan aflyttes ved et enkelt tryk på en forprogrammeret tast. Dette forenkler og sikrer optimalt brug af voice mail funktionaliteten.

Telefon- og tastelås

Beskyt telefonen mod misbrug ved at anvende PIN-kode. Beskyt tastaturet mod uagtet brug ved at anvende tastelås-funktionen.

Stort grafisk display

6 tekstlinier vises i det oplyste display. Justérbar kontrast for individuel tilpasning.

Vibrator alarm

Den indbyggede vibrator sikrer kontakt i støjende miljøer, eller når diskretion er påkrævet.

Mute funktion

Tryk Mute knappen ind, hvis du vil frakoble mikrofonen midlertidigt under en samtale. Funktionen er for eksempel praktisk, når man har en kunde i røret og skal spørge en kollega til råds i den givne kundesag.

Lommeregner

Let at anvende og altid lige i nærheden.

Alarmfunktion

Et godt værktøj til at påminde om dagens aftaler. Du glemmer ingen planlagte møder, når telefonen begynder at vibrere, ringe og blinke.

Individuelle opsætninger

Gør din trådløse telefon personlig ved at vælge opsætninger som for eksempel tastaturlyd, diskret ringefunktion, melodi-valg, vibrator alarm, tastaturlås, PIN-kode lås, sprogvvalg, kontrasten i displayet, ringestyrke, telefonlås og så videre.

Avancerede systemfunktioner *

Besked venter (MWI)
Besked knap
Vis nummer (CLIP)
Vis tilsluttet nummer (COLP)
Navnevisning (CNR)
Tid og dato

Grundliggende data

Størrelse: 143 x 53 x 26 mm (ekskl. clips)
Vægt: 131 gram (inkl. batteri og clips)
Display: Belyst, grafisk display
101x80 pixels LCD
Drifts-temperatur: 0 - 40° C
Taletid/standby-tid: 20 timer/140 timer
Opladning: Max. 4 timer
Specifikationer: GAP/CAP
Antal profiler: 8 DECT systemer

Tilbehør

Hovedsæt med mikrofon på kabel eller stang
Peltor hovedsæt og adapter
Bordlader
Racklader
Dreje-/sikkerhedsclips
Læderetui
Cordless Phone Manager (CPM)

* De avancerede systemfunktioner er systemafhængige og kan måske kræve ekstra udstyr



Ascom Danmark A/S

Tåstrup afd.
Roskildevej 342C
DK-2630 Tåstrup
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

Silkeborg afd.
Ørstedvej 9
DK-8600 Silkeborg
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

info@ascom.dk
www.ascom.dk

ascom