

[PRODUKTBLAD]

Produkt: Ascom p71®

En personsøger specielt udviklet til afsendelse af beskeder på arbejdspladser hvor akutte situationer kræver omgående handling



ASCOM p71® ALTID VED HÅNDEN – UANSET OM DIT JOB ER AT REDDE LIV ELLER FORHINDRE PRODUKTIONSSTOP

Ascom p71 er pålidelig, robust og let at anvende. Den fås i 2 farver – særdeles brugbart, hvis du f.eks. ønsker at kunne kende forskel på forskellige brugere.

Bekvem og smart

En af de vigtigste egenskaber ved Ascom p71 er størrelsen. Personsøgeren er lige præcis stor nok til at vise beskederne tydeligt, og lille nok til at være let at bære. Takket være en indbygget antenne behøver brugerne ikke at bekymre sig om at den kan sidde fast i tøjet. Hvis personsøgeren alligevel sætter sig fast, udløses en sikkerhedsklips, så Ascom p71 ikke knækker og beskadiges. Den er også udstyret med en ID-mærkat for hurtig identifikation.

Kun en avanceret model

Den avancerede model med tovejs-tekstbeskedhåndtering, er specielt udviklet til at fremme hurtig og sikker informationsudveksling mellem to eller flere kolleger.

Pålidelig afsendelse af beskeder

Beskederne vises som almindelig tekst i et stort, baggrundsbelyst LCD-display, som også kan aflæses, når det er mørkt. Når du ikke er tilgængelig eller er uden for rækkevidde, underretter systemet den person, der søger efter dig. Og så snart du sætter din personsøger i opladeren, får systemet besked om, at du er fraværende.

[PRODUKTBLAD: ASCOM p71]

Funktioner	
LCD-display	Stort baggrundsbelyst display med justérbar tekststørrelse
Fraværsindikation	Når enheden anbringes i opladeren, får systemet besked om, at du er fraværende
Fjernbetjening	Gør det muligt for brugeren at udføre handlinger som f.eks. at åbne en dør fra en vis afstand
Soft-keys	3 programmérbare taster, hvor genveje kan oprettes til hyppigt anvendte funktioner
Bipper/vibrator/LED	Forskellige muligheder for at notificere, at en besked er modtaget
Opladefunktioner	Racklader til 6 enheder Enkeltlader Genopladelige batterier
SIM-kort	Hver enkelt bruger har et SIM-kort, hvor alle personlige indstillinger, herunder profiler og soft-key-funktioner, er gemt. Kortet overføres let fra én enhed til en anden
Robust design	Modstandsdygtig over for vand (IP64), støv, snavs og elektrostatisk udladning – og stødsikker
Mener på flere sprog	Vælg mellem 11 sprog



Steel grey

Ice blue

Tilbehør

- Læderetui

Prioriterede beskeder

Beskeder med høj prioritet kan programmeres, så de kommer forrest i "beskedkøen" og dermed "overstyrer" igangværende beskeder. Derved kan du være sikker på, at vigtige beskeder når rette modtager omgående.

Beskeder fra teknisk udstyr til personale

Ascom p71 kan programmeres til at modtage vigtige informationer fra teknisk udstyr f.eks. maskiner, bygningsautomatik, alarmsystemer samt Internet- og intranetafsendelser. Derudover er der mulighed for at bekræfte modtagelsen af en besked.

Fjernbetjening

Ascom p71 kan som ovenfor beskrevet udføre tidsbesparende handlinger som f.eks. at åbne en dør fra en vis afstand eller at starte/stoppe en maskine.

Lavere levetids- og reparationsomkostninger

Takket være det robuste design er Ascom p71 perfekt til brug i hårdt miljø. Det er modstandsdygtigt over for vand (IP64), støv og snavs – og kan modstå stød i henhold til IEC 68-2-32 (kan tabes 12 gange på et betongulv fra 1 meters højde). En god ESD beskyttelse er også en fordel i forskellige miljøer, herunder i produktionsanlæg og i sundhedssektoren.

Explosionsfarligt miljø

Ascom p71 fås også i en ATEX-udgave – godkendt til brug i miljøer med explosionsfare.

Ascom Danmark A/S

Roskildevej 342C
DK-2630 Tåstrup
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

Ørstedesvej 9
DK-8600 Silkeborg
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

info@ascom.dk
www.ascom.dk